

# Instrucciones para la instalación de una persiana romana de tela

## HERRAMIENTAS NECESARIAS


- \* Flexómetro
- \* Banco o escalera pequeña
- \* Taladro y broca de 1/8"
- \* Lápiz
- \* Destornillador Phillips
- \* Nivel (opcional)

## ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (INCLUIDOS)

- \* Tornillos (8)
- \* Abrazadera para cuerdas (1)
- \* Taquetes (8)
- \* Soportes de instalación (2-3)

## CÓMO TOMAR MEDIDAS

Instalación exterior



### Marco exterior:

Mida el ancho de la ventana incluido el marco. Mida la abertura de la ventana. La persiana debe sobrepasar en 5 cm la abertura de la ventana. Instale el soporte en el techo, en el marco o en la pared.

Instalación Interior







### Marco interior:

Tome la medida exacta del ancho de la abertura de la ventana. Seleccione el tamaño más cercano a esa dimensión.

## CÓMO INSTALAR LA PERSIANA

### Pared o marco exterior de la ventana:

Se recomienda que el riel superior sobrepase el soporte en al menos 5 cm.



1) Marque con lápiz los orificios para los tornillos en la parte trasera del soporte y perforo los orificios sobre las marcas determinadas.



2) Instale los soportes y ajuste los tornillos. Cuando se trate de un ancho mayor y se necesite mayor soporte, instale el soporte central en el centro del riel superior.

3) Afloje el tornillo en la parte inferior de los soportes. Coloque el riel superior en los soportes elevando el canal del riel superior hacia el interior de los soportes de modo que el borde delantero del soporte se inserte debajo del borde delantero en la parte superior del riel. El borde delantero del riel superior estará colgado desde el borde delantero de los soportes. Ajuste el tornillo en la parte inferior de los soportes. Esto levantará y trabará la parte trasera del riel superior y asegurará el canal del riel superior en los soportes.

## CÓMO INSTALAR LA PERSIANA (continuación)

### Pared o marco exterior de la ventana:


Cuando la instalación se realiza en el interior de la abertura de la ventana, es necesario dejar un espacio mínimo de 2.5 cm de profundidad.



1) Marque con lápiz los orificios para los tornillos en la parte trasera del soporte y perforo los orificios sobre las marcas determinadas.

2) Instale los soportes y ajuste los tornillos. Cuando se trate de un ancho mayor y se necesite mayor soporte, instale el soporte central en el centro del riel superior.


3) Afloje el tornillo en la parte inferior de los soportes. Coloque el riel superior en los soportes elevando el canal del riel superior hacia el interior de los soportes de modo que el borde delantero del soporte se inserte debajo del borde delantero en la parte superior del riel. El borde delantero del riel superior estará colgado desde el borde delantero de los soportes. Ajuste el tornillo en la parte inferior de los soportes. Esto levantará y trabará la parte trasera del riel superior y asegurará el canal del riel superior en los soportes.



4) OPCIONAL: Para obtener 1/8" de espacio adicional para la instalación interior, se pueden quitar las cabeceras del riel superior.

## FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA



Para levantar la persiana, tire de las cuerdas hacia la izquierda. Para bajar la persiana, tire de las cuerdas hacia la derecha. La persiana puede levantarse hasta la parte superior para lograr la apariencia de una cenefa. Levante o baje la persiana hasta la altura deseada. Tire de las cuerdas levemente hacia la izquierda para trabarlas en el lugar.



## COLOCACIÓN DE LOS TOPES DE SEGURIDAD


**ADVERTENCIA:** Reduzca el riesgo de estrangulamiento con cuerda interna de bebés e infantes. Asegúrese que los topes de seguridad están en su lugar antes de utilizar las persianas.

- 1) Instale las persianas siguiendo las instrucciones y asegúrese de que el riel superior esté bien ajustado. Baje la persiana hasta la altura máxima deseada y trábela.
- 2) Mida una distancia de 2.5 a 5 cm por debajo del riel superior (ver figura abajo).



## CÓMO INSTALAR LA ABRAZADERA PARA CUERDAS

**ADVERTENCIA:** Mantenga las cuerdas fuera del alcance de los niños.



Para mantener las cuerdas fuera del alcance de los niños utilice los siguientes dispositivos:

1. Prensas de sujeción o pinzas para ropa.
2. Abrazadera para cuerdas, instalada en la pared (vea la ilustración).




## CÓMO LIMPIAR LA PERSIANA

Se recomienda realizar una limpieza periódica. Para obtener resultados óptimos, utilice una aspiradora con accesorio de cepillo. Para quitar huellas digitales u otras marcas, limpie con un paño humedecido en una solución liviana de agua y detergente para vajilla.

## SEGURIDAD BÁSICA EN LAS CUERDAS

Los niños y las cuerdas de la persiana no hacen una buena combinación. Cuando las cuerdas de las persianas son accesibles a los niños pequeños, estos productos, aparentemente inofensivos, son causa de riesgos de estrangulamiento. El Window Covering Safety Council (Comité de Seguridad de Persianas) insta al control de todas las áreas del hogar en la búsqueda de posibles peligros causados por cuerdas, cordones o cadenas de cortinas y persianas. Por favor siga atentamente las instrucciones de instalación y uso de los dispositivos de seguridad de cuerdas. Recuerde seguir siempre estas reglas básicas de seguridad para cuerdas.



1. Aleje todas las cunas, camas, muebles y juguetes de ventanas y cordones de persianas o cortinas. Es preferible que los coloque cerca de paredes sin ventanas.


2. Mantenga todas las cuerdas de persianas de tiro y de levantamiento internas fuera del alcance de los niños. Asegúrese que las cuerdas de tiro con tope sean cortas, que las cuerdas de bucle continuo estén siempre ancladas al piso o a la pared y que los topes estén correctamente instalados y ajustados para limitar el movimiento de las cuerdas de levantamiento internas.

3. Trabe las cuerdas en su posición cuando baje las persianas o persianas horizontales, e incluso cuando se apoyen en un alféizar.

## ACONDICIONAMIENTO DE PERSIANAS QUE NO CUENTAN CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE CUERDAS


### ELIMINE LAS CUERDAS DE TIRO CON BUCLE

- 1) Corte la cuerda de tiro con bucle por encima del tope y quite la hebilla de compensación de peso (si la tiene).
- 2) Inserte la cuerda a través del tope y ate los extremos de la cuerda para asegurar el tope.



### INSTALACIÓN DE TOPES

- 1) Baje las persianas hasta la longitud adecuada y trabe las cuerdas en su lugar en el riel superior.
- 2) Para cada cuerda de tiro, pliegue una parte de la cuerda de tiro para crear un bucle cerca del riel superior, luego deslice el tope sobre el extremo del bucle.
- 3) Deslice el extremo libre de la cuerda de tiro a través del bucle para anudar levemente el tope a la cuerda de tiro.
- 4) Ajuste el nudo para asegurarse que el tope se ubique 2.5 a 5 cm por debajo del riel superior y para limitar el movimiento de las cuerdas de levantamiento internas.



## GARANTÍA

Usted acaba de adquirir un producto REGGIA. Este producto fue fabricado con materiales y mano de obra de la más alta calidad, habiendo pasado por un riguroso proceso de control. A partir de la fecha de compra, este producto cuenta con un año de garantía contra materiales defectuosos o errores de fabricación.

Este producto ha sido diseñado y fabricado para ser instalado para el cubrimiento de ventanas y para uso en interiores.

La garantía no cubre defectos o daños causados por efecto de accidentes, uso inadecuado del producto, desgaste natural o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo y/o mantenimiento. De igual manera no cubre daños causados por falta de cuidado con el producto o causas ajenas a Reggia, tales como rayaduras, golpes o excesos de polvo. En ningún caso Reggia se responsabilizará por daños o perjuicios causados por el mal manejo o mal uso del producto.

Para hacer efectiva la garantía debe llevar el producto al establecimiento donde fue adquirido, con la factura o la nota de compra correspondiente.

Para mayor información o soporte comunicarse a:

Hunter Douglas de México, S.A. de C.V.  
Av. Gustavo Baz # 166-A Col. La Escuela  
Tlalneantla, Edo. de México CP. 54090  
Tels. (01 55) 2169 0010  
01 800 1 HUNTER  
(486837)

O visite [www.reggia.com.mx](http://www.reggia.com.mx)